


Solar MAG Anschluss Set

Inhalt

- Solarkappenventil ZSKV mit Entleerung (**optionales Bauteil**)
- Wandhalterung (Universalbügel) inkl. Befestigungsmaterial
- Edelstahlwellrohr $\frac{3}{4}$ "
- Hochtemperaturdichtungen
- MAG Befestigung (Überwurfmutter $\frac{3}{4}$ ")

1. Solarkappenventil (**optionales Bauteil**)
2. Entleerhahn
3. Edelstahlwellrohr
4. Flachdichtung
5. MAG Befestigungsmutter
6. Universalbügel



Montage

1. Montageort des MAG festlegen. Der Anschluss erfolgt mittels des Edelstahlwellrohres an die Sicherheitsgruppe im **Rücklauf des Kollektorkreises**.
2. Wandhalter montieren.
3. MAG mit Medienanschluss oben montieren und mit Befestigungsmutter fixieren.
4. Nur bei Einsatz eines Solarkappenventils ZSKV:
(bei Nichtverwendung direkt zu Punkt 5)
Kappenventil mit Überwurfmutter am MAG befestigen.
HINWEIS: Flachdichtung verwenden, keine Dichtmittel (Hanf, etc.) notwendig
5. Wellrohr montieren.
HINWEIS:
Wellrohr nicht isolieren.
Kappenventil, wenn verwendet, erst nach dem Spülen und der Druckprobe öffnen. Am Entleerventil entlüften bis Solarflüssigkeit austritt.
6. Vordruck am MAG einstellen.
7. Kappenventil, wenn verwendet, öffnen.

Wartung (bei Verwendung eines Solarkappenventils)

1. MAG über das Kappenventil zur Vordruckprüfung oder zum Austausch absperren und drucklos machen.
2. Vordruck überprüfen und ggf. anpassen, Kappenventil wieder öffnen.